

# **AluFlexi-rámový<sup>®</sup>**

## **rámový posuvný systém pro dodatečné zasklívání balkónů a lodžii**

### **Návod k obsluze a údržbě**

Stali jste se uživateli rámového posuvného systému **AluFlexi-rámový<sup>®</sup>**, systému pro zasklívání balkónů a lodžii.

Zasklením systémem **AluFlexi-rámový<sup>®</sup>** jste zvýšili komfort bydlení a získali jste další užitnou plochu s širokou možností využití, např. zasklením balkonu získáme ochranu před nepřízní počasí, chladem, hlukem a exhalacemi.

Děkujeme Vám, neboť zakoupením systému **AluFlexi-rámový<sup>®</sup>** jste vyjádřili důvěru v naši firmu a systém chráněný značkou **AluFlexi-rámový<sup>®</sup>**.

Systém **AluFlexi-rámový<sup>®</sup>** Vám svou povrchovou úpravou, použitými materiály a úrovní zpracování zajišťuje komfort i při obsluze. Obsluha je velice jednoduchá a snadná.

Pro dlouhou životnost dodržujte při užívání systému **AluFlexi-rámový<sup>®</sup>** následující pravidla:

- 1) Pro posun křídla používejte madlo.
- 2) K otevření prosklené stěny je nutné mírně zatáhnout za madlo u prvního křídla, u ostatních křídel zatlačit na hrany svislých profilů ve směru otevírání, aby nastalo uvolnění lišt mezikřídlového těsnění. Po uvolnění těsnění pojíždí křídla po vodicích lištách volně a bezhlučně.
- 3) Při uzavírání je postup stejný, pouze s tím rozdílem, že není třeba tlačit na čela křídel, ale pouze táhnout za madlo a křídla do sebe sama zapadnou.
- 4) Rozhrnování a shrnování stěny provádějte pomalým pojezdem a vždy počítejte s mírným odporem při zapadání těsnících lišt do sebe, nebo při jejich rozpojování.
- 5) Pokud dojde k „násilnému přejetí“ jednoho křídla přes druhé ve směru zavírání stěny, tedy pokud nenastane zapadnutí lišt mezikřídlového těsnění do sebe, nevracejte křídla do správné polohy zpětným přejetím přes těsnící lištu, nápravu proveďte vysazením křídla a zpětným nasazením do správné polohy.

Vodicí profily jsou povrchově upraveny práškovou vypalovanou barvou – Komaxitem. Chraňte je proti mechanickému poškození. V případě mechanického poškození (poškrábání laku) lze toto místo opravit pomocí autolaku stejné barvy (RAL 9010 – bílá)

Stěna **AluFlexi-rámový<sup>®</sup>** nevyžaduje mimořádnou údržbu. Pro dlouhou životnost a bezvadnou funkci však doporučujeme:

- čistit dráhu posunu křídel od prachu a hrubých nečistot (listí, led, sníh)
- čistit drenážní otvory
- v prašném prostředí občas vysát prach z mohérového těsnění

Při mytí používejte běžné čisticí prostředky, které neobsahují organická rozpouštědla a tzv. tekuté písky, ani jiná brusiva.

Pokud by došlo k hlučnému posuvu s velkým odporem zkontrolujte, zda není u koleček křídel hrubá nečistota nebo zda není znečištěna vodicí lišta.

Při mytí prosklené stěny je možné jednoduše (při větších rozměrech za pomoci druhé osoby) vysadit jednotlivé křídla následujícím postupem:

- 1) roztáhněte stěnu do polohy volného pojezdu, až se uvolní všechny mezikřídelní těsnění.
- 2) Křídla vysazujeme postupně od Vám nejbližšího k nejdálčenějšímu
  - Uchopte křídlo po stranách
  - Nadzdvihněte křídlo směrem nahoru
  - Nadzdvíženou spodní část křídla vysuňte k sobě mimo vodicí lištu a vyjměte

Křídla nasazujte od nejvzdálenějšího opačným postupem, než bylo uvedeno v předchozím odstavci. Po nasazení všech křídel stěnu rozhrňte do polohy se zaháknutým mezikřídelním těsněním a zkontrolujte jeho zapadnutí.

Dodržujte pravidelný režim větrání ! Zasklením lodžie systémem **AluFlexi-rámový**<sup>®</sup> je výrazně omezeno odvětrávání vzdušné vlhkosti, která se na lodžii vytváří. Dochází tím k „rosení“ skel, zvláště v podzimních a zimních měsících. **Mírným pootevřením oken z obou stran** docílíte velmi rychlého vyvětrání. Tento režim stačí udržovat 1x – 2x denně.

V případě rozbití výplní se obraťte na nejbližšího distributora **AluFlexi-rámový**<sup>®</sup>, který s Vámi dohodne další postup při výměně výplní.

## **ALUMISTR SE**

U Výzkumu 603, 664 62 Hrušovany u Brna  
tel: +420547237231-2, fax: +420547237230  
e-mail: info@alumistr.cz <http://www.alumistr.cz>