

Návod k obsluze a údržbě

rámového posuvného systému

AluPlus®

AluCombi®

AluTerm®

Stali jste se uživateli některého z rámových posuvných systémů AluMistr. Rámové systémy AluMistr slouží pro zasklívání balkonů a lodžii, altánů a zimních zahrad, přístřešků a výklenků domů, ale i pro vybudování dělících příček v interiérech a jiné hliníkové konstrukce dle individuálních požadavků zákazníka.

Všechny systémy jsou řádně certifikovány, podrobeny zkouškám ve státních zkušebnách a splňují veškeré požadavky na bezpečnost a užité vlastnosti těchto stavebních konstrukcí.

Kvalitní povrchová úprava hliníkových profilů, využití nerezových a UV stabilních materiálů zajišťují **dlouhou životnost** rámového systému a jeho téměř **bezúdržbový provoz**.

Při používání zasklívacího systému **AluPlus®**, **AluCombi®** a **AluTerm®** dodržujte následující **pravidla**:

- 1) Pro posun křídla používejte madlo.
- 2) K otevření prosklené stěny je nutné mírně zatáhnout za madlo u prvního křídla. Při otvírání se křídla o sebe nezachytávají, takže při odsunutí prvního křídla za druhé, je nutné toto druhé křídlo (posléze další následující) jemným zatlačením ruky zasunout za první otevírané křídlo, aby nastalo uvolnění lišt mezikřídlového těsnění. Pohyb je velmi jednoduchý a hladký. Po uvolnění těsnění pojezdí křídla po vodících lištách volně a bezhlučně.
- 3) Při uzavírání se jednotlivá křídla o sebe zachytávají. Pro zavření stačí pouze zatáhnout za madlo u prvního křídla a ostatní křídla do sebe sama zapadnou.
- 4) Otvírání a zavírání stěny provádějte pomalým pojezdem a vždy počítejte s mírným odporem při zapadání těsnících lišt do sebe nebo při jejich rozpojování.
- 5) Při montáži Vám byla jednotlivá křídla zajištěna proti vysazení pojistkami v horních rozích křidel. Dbejte na to, aby tyto pojistky byly při užívání stěny vždy vysunuty!!!
- 6) Pokud dojde k „násilnému přejetí“ jednoho křídla přes druhé ve směru zavírání stěny, tedy pokud nenastane zapadnutí lišt mezikřídlového těsnění do sebe, nevracejte křídla do správné polohy zpětným přejetím přes těsnící lištu. Nápravu proveďte vysazením křídla a zpětným nasazením do správné polohy.
- 7) Rámy křidel, vodící a těsnící lišty jsou povrchově upraveny práškovou vypalovanou barvou (tzv. komaxitem) nebo přírodní eloxází. Chraňte je proti mechanickému poškození! V případě mechanického poškození (poškrábání laku) lze toto místo opravit pomocí autolaku stejné barvy.

Rámové systémy *AluMistr* nevyžadují mimořádnou údržbu. Pro dlouhou životnost a bezvadnou funkčnost však doporučujeme:

- čistit dráhu posunu křidel od prachu a hrubých nečistot (listí, led, sněh),
- čistit drenážní otvory,
- v prašném prostředí občas vysát prach z mohérového těsnění.

Při mytí rámu a výplní používejte běžné čisticí prostředky, které neobsahují organická rozpouštědla a tzv. tekuté písky, ani jiná brusiva.

Pokud by došlo k hluchému posuvu s velkým odporem, zkontrolujte, zda není u koleček křidel hrubá nečistota nebo zda není znečištěna vodící lišta.

Při mytí prosklené stěny je tuto možno jednoduše demontovat (při větších rozměrech za pomoci druhé osoby) vysazením jednotlivých křidel.

Postup vysazení křidel:

- 1) Při zatažené stěně uvolněte všechny pojistky proti vysazení:
 - křížovým šroubovákem povolte šroub, kterým je pojistka utažena,
 - pojistka „spadne“ do plastového rohu,
 - spadlou pojistku dotáhněte, aby nedošlo k její ztrátě při mytí skla.
- 2) Roztáhněte stěnu do polohy volného pojezdu, čímž se uvolní všechna mezikřídlová těsnění.
- 3) Křídla vysazujte postupně od Vám nejbližšího k nejvzdálenějšímu:
 - uchopte křídlo po stranách,
 - nadzvihněte křídlo směrem nahoru,
 - nadzviženou spodní část křídla vysuňte k sobě mimo vodící lišty a vyjměte.

Křídla **nasazujte od nejvzdálenějšího** opačným postupem, jak bylo uvedeno v předchozím odstavci. Po nasazení všech křidel stěnu rozhrňte do polohy s do sebe zapadlým mezikřídlovým těsněním a zkontrolujte jeho zapadnutí. Stěnu opět zajistěte proti vysazení pojistkami. **POZOR!!! Pojistku nevyusunujte až na doraz.** Mezi pojistkou a hranou vodící lišty musí být vůle!

Dodržujte pravidelný **režim větrání!** Zasklením lodžie rámovými systémy *AluMistr* je výrazně omezeno odvětrávání vzdušné vlhkosti, která se na lodžii vytváří. Dochází tím k „rosení“ skel, zvláště v podzimních a zimních měsících. **Mírným pootevřením oken z obou stran** docílíte velmi rychlého vyvětrání. Tento režim stačí dodržovat 1x – 2x denně.

V případě rozbití výplní se obraťte na nejbližšího distributora systémů *AluMistr*, který s Vámi dohodne zasklení nebo výměnu výplní.

ALUMISTR, s.r.o.

*U Výzkumu 603, 664 62 Hrušovany u Brna
IČ: 25597698*